

CHOIX DES RAYONS MAVIC

Les rayons de roue MAVIC se choisissent en fonction de:

- votre modèle de roue,
- de leur millésime (année de vente)
- de la roue : avant ou arrière
- du côté de la nappe des rayons :

Roue avant : Côté disque ou opposé disque. Souvent pour la roue avant, il n'y a pas de différence de longueur de rayons entre les 2 nappes.

Roue Arrière : Côté Roue Libre (côté cassette) ou Opposée Roue Libre (côté disque)

LONGUEUR DES RAYONS

La longueur du rayon donnée par MAVIC correspond à la longueur entre les 2 points d'appui du rayon

- Pour les rayons en Zicral (Roue UST): Crossmax ST, SX, SLR, XL, SL...

Mesure entre l'intérieur de la tête de rayon et le bout du filetage quand celui-ci est en appui contre la tête de rayon. Dans l'exemple ci-dessous, longueur de rayon de 269 mm.



- Pour les rayons de Deemax :

Mesure entre l'intérieur de l'appui de la tête de rayon et le bout du filetage quand celui-ci est en appui contre la partie en laiton. Dans l'exemple ci-dessous, longueur de rayon de 268 mm.



- Pour les rayons droits et coudés : roues Deetracks, Crossride, Crossline...

Mesure entre l'intérieur de l'appui de la tête de rayon ou le coude pour les rayons coudés, et le bout du filetage. Dans l'exemple ci-dessous, longueur de rayon de 269 mm.

